

Montage handleiding Koelthermostaat Paruzzi # 1907

Deze handleiding heeft alleen betrekking op de Paruzzi # 1907 koelthermostaat en beschrijft het aanpassen van de thermostaathouder voor gebruik met dit nieuwe type koellucht thermostaat (wasthermostaat), welke de originele balgthermostaat vervangt.



1. Bestaande houder en nieuw type thermostaat:

2. Verwijder het vierkante deel van de houder door de 2 puntlasjes uit te boren.
3. Boor een gaatje in de houder waar het uitstekende lipje van de thermostaat in komt te vallen. Om de juiste plaats van het gaatje te bepalen; stip het lipje op de thermostaat aan met een beetje rode verf o.i.d., plaats de thermostaat op de houder en wel zodat de schroefdraad van de thermostaat in het midden van de opening in de houder zit. De afdruk van de rode verf op de houder geeft nu de juiste plaats aan.



4. Monteer de thermostaat nu op de houder met een extra onderlegging (M8).



This manual is only to be used with Paruzzi #1907

It describes how to replace the existing thermostat for the new type thermostat.



1. Existing bracket and new type thermostat.

2. Remove the square part of the bracket by drilling out the 2 spotwelds.
3. Drill a hole in the bracket where the thermostat hold tap should come.
In order to find the right spot, you should use a bit of red paint, and place the thermostat exactly in the middle of the oval hole.
Now you can see where the paint left its mark, drill a small hole here.



4. Mount the thermostat in the right spot using an extra ring (M8)