



Montageanleitung für 3-teilige Motorraumisolierung

Falten Sie die Seitenteile entlang der Schnittkante über die Tischkante wie in Bild 1 dargestellt. Die vorgeschnittene Kante ist außen (Bild 2)

