

Wichtig! Bitte beachten!

Um Missverständnisse bezüglich der Montage von Heckfensterrahmen (siehe unten) zu vermeiden, legen wir folgende Hinweise bei Heckfensterrahmen der Fahrzeuge:

Käfer Cabrio 62-74, 74-79 und

Golf I Cabrio:

- 1. Scheibe mit Gummi auf den Rahmen legen (seitlich kann es zu Spalten kommen: Fütterung, Himmel und Verdeck sollten diesen schließen; bei Bedarf mit Kunststoffstreifen unterfüttern)**
- 2. Scheiben ab 1974 haben drei unterschiedliche Wölbungen: Vor Einbau überprüfen, bei Bedarf über Tischkante leicht nachbiegen.
Stofftasche für Seitenpolster nicht in den Rahmen tackern, sondern auf den Rahmen kleben.**
- 3. Rahmenhöhe: Schritt 1: Verdeck schließen
Schritt 2: Heckscheibe einschneiden
Schritt 3: Stofftasche für Seitenpolster
Nicht in den Rahmen tackern, sondern auf den Rahmen kleben
Schritt 4: Verdeckbezug und
Innenhimmel ohne Spannung antackern**

Falls Sie nicht die entsprechenden Heckfensterrahmen montieren sollten, geben Sie bitte diese Anleitung Ihren Kunden weiter.

Vielen Dank!