

Modelljahre für den Volkswagen T1 Bus



Die klassischen Volkswagen-Modelle haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, wobei die meisten Änderungen zu festgelegten Terminen vorgenommen wurden. Ab dem Kalenderjahr 1960 geht das Modelljahr dem Kalenderjahr voraus: Ein im Oktober 1966 gebautes Auto ist ein Modell von 1965 (das Modell wurde am 1. August 1964 geändert). In den Zulassungspapieren ist das Jahr der Erstzulassung angegeben, das nicht mit dem genauen Baujahr übereinstimmt. Ein im Januar 1965 gekauftes Auto kann acht Monate im Ausstellungsraum gestanden haben und somit etwa im Mai 1964 gebaut worden sein. Wenn Sie Teile bestellen, ist es wichtig zu wissen, wann Ihr Auto gebaut wurde, damit Sie keine Teile

bestellen, die nicht zu Ihrem VW-Oldtimer passen.

Hinweis: Unsere Liste mit Fahrgestellnummern, auch Fahrzeug-Identifikationsnummern (VIN) genannt, geht davon aus, dass Ihr Auto noch alle seine ursprünglichen technischen Spezifikationen aufweist. Diese Liste wird als zusätzlicher Service angeboten und begründet keine Rechte. Wählen Sie die Liste, die Ihrem Volkswagen-Modell entspricht, und suchen Sie die Fahrgestellnummer, die Sie in den Zulassungspapieren finden.

Wenn diese nicht verfügbar sind, finden Sie die Fahrgestellnummer bei Volkswagen-Bussen im Motorraum.

Volkswagen T1 Bus Modelljahre

modelljahr	datum	fahrgestellnummer
1952	01/10/1952	20-035 112
1953	31/12/1952	20-041 712
	01/04/1953	20-047 102
1954	01/01/1954	20-069 409
1955	31/12/1954	20-110 604
	01/04/1955	20-117 902
1956	31/12/1955	20-160 716
1957	31/12/1956	223 217
1958	31/12/1957	315 209
	01/08/1958	374 811
1959	31/12/1958	423 156
1960	01/07/1959	469 506
	31/12/1959	551 631
1961	01/05/1960	614 456
	31/12/1960	705 619
1962	01/08/1961	802 986
	31/12/1961	882 314
1963	01/08/1962	971 550
	31/12/1962	1 048 085
1964	01/08/1963	1 144 282
	31/12/1963	1 222 500
	31/07/1964	1 328 871
1965	01/08/1964	215 000 001
	01/10/1964	215 036 651
	31/12/1964	215 082 480
1966	01/08/1965	216 000 001
	31/12/1965	216 083 207
1967	1/08/1966	217 000 001
	1/08/1967	217 148 459

Motorcodes für den Volkswagen T1 Bus



Es ist wichtig, den Motortyp Ihres Fahrzeugs zu kennen, wenn Sie Ersatzteile bestellen möchten. Nicht alle T1 Bus 1200 sind mit einem 1200-cm³-Motor ausgestattet. Viele Motoren sind austauschbar, oft ohne dass das Fahrgestell oder die Karosserie verändert werden müssen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Ihr Fahrzeug mit einem anderen Motor ausgestattet ist. Entweder einen Motor mit größerem Hubraum oder einen Motor aus einem anderen Baujahr.

Wenn der Motor bereits durch einen überholten Motor ersetzt wurde, kann die Buchstabenkombination unterschiedlich sein (sofern eine Motornummer vorhanden ist). Fragen Sie den Lieferanten nach dem genauen Baujahr

und dem Hubraum, da diese oft ihre eigenen Buchstaben-/Zahlenkombinationen verwenden.

Anhand der Motornummer können Sie den Motortyp und den Hubraum bestimmen.

Der oder die ersten Buchstaben geben den Hubraum und den Motortyp an. Die folgenden Ziffern geben das Baujahr an.

Motoren, die bis zum 31. Juli 1965 hergestellt wurden, hatten keine Buchstaben in ihrer Nummer. Für diese Motoren können wir Ihnen nur das Baujahr mitteilen.

Volkswagen Typ 1 Motoren

Motorcode	Kapazität (cc)	kW	ps	Baujahre	
				von	bis
1-0 020 000 => 1-0695 282	1131	18	25	1943	31/12/1953
1-0 945 526 => 4 050 000	1200	22	30	31/12/1954	31/07/1965
D	1200	25	34	01/08/1965	31/12/1985
E	1300	27	37	01/08/1965	31/07/1970
F	1300	29	40	01/08/1965	31/07/1970
AC	1300	29	40	01/08/1970	31/07/1975
AB	1300	32	44	01/08/1970	31/07/1973
AR	1300	32	44	01/08/1973	31/07/1975
L	1500	29	40	01/08/1966	31/07/1970
H	1500	32	44	01/08/1966	28/02/1971
AG	1600	32	44	01/08/1970	31/12/1975
AF	1600	33	46	01/08/1970	30/09/1992
B	1600	34	47	01/08/1969	31/07/1970
AH	1600	35	48	01/08/1971	31/07/1974
AE	1600	35	48	01/08/1970	31/12/1972
AL	1600	35	48	28/02/1973	31/12/1978
AM	1600	35	48	28/02/1973	30/09/1974
AD	1600	37	50	01/08/1970	31/07/1973
AS	1600	37	50	01/08/1973	31/12/1979
AJ	1600	34	50	01/08/1974	31/01/1980
ACD	1600	34	50	01/10/1992	31/07/2003