

Technische Informationen: Lochkreis und Maße

Bevor Sie die Felge Ihrer Wahl kaufen, ist es wichtig zu prüfen, ob der Lochkreis übereinstimmt und ob die Maße geeignet sind.

Lochkreis:

Der Lochkreis beschreibt die Befestigung und wird mit zwei Zahlen angegeben: Anzahl der Löcher und Durchmesser des Kreises durch deren Mitte. Ein Lochkreis von 4x130 bedeutet, dass die Felge 4 Löcher oder Stehbolzen mit einem Durchmesser von 130 mm hat.

Dieser Lochkreis kann angepasst werden durch andere Bremstrommeln oder Bremscheiben mit anderem Lochkreis oder durch Felgenadapter. Beachten Sie, dass Adapter eine bestimmte Dicke haben und die Felge weiter nach außen bringen. Felgenadapter sind nicht in jedem Land erlaubt, informieren Sie sich bei der Prüfstelle in Ihrem Land.

Achtung!

Kontrollieren Sie immer, ob Schrauben oder Muttern den richtigen Typ haben. Sitz und Gewindegröße sind entscheidend. Bei Schrauben an Bremstrommeln darauf achten, dass diese nicht hervorstehen und Teile des Bremssystems beschädigen. Schrauben bei Bedarf auf die richtige Länge kürzen.

Übersicht Lochkreise

Modell	Baujahr	Lochkreis	Gewinde
Käfer	bis 7.1967 ab 8.1967 und später	5 x 205 4 x 130	M12 x 1.5 M14 x 1.5
Karmann Ghia	bis 7.1967 ab 8.1967 und später	5 x 205 4 x 130	M12 x 1.5 M14 x 1.5
T1 Bulli	alle Baujahre	5 x 205	M14 x 1.5
T2 Bulli	tbis 7.1970 ab 8.1970 und später	5 x 205 5 x 112	M14 x 1.5 M14 x 1.5
T3 Bulli	alle Baujahre	5 x 112	M14 x 1.5
Typ 3	tbis 7.1965 ab 8.1965 und später	5 x 205 4 x 130	M12 x 1.5 M14 x 1.5
Kübel	alle Baujahre	5 x 205	M12 x 1.5

Maße

1. Backspacing

Gemessen vom Auflagepunkt auf Trommel oder Scheibe bis zur Außenseite der Felge. Angabe in Zoll.

2. ET (Einpresstiefe)

Gemessen vom Auflagepunkt auf Trommel oder Scheibe bis zur Mitte der Felge.

Positiver Wert = Felge weiter nach innen
Negativer Wert = Felge weiter nach außen
Wert 0 = gleichmäßig verteilt

Angabe in mm.

3. Breite

Breite des Felgenbetts zwischen den Felgenhörnern, nicht am äußeren Rand. Angabe in Zoll. in Zoll.

4. Durchmesser

Durchmesser der Felge im Felgenbett, nicht am äußeren Rand. Angabe in Zoll.

